



POINT smart EI & Tele

POINT smart EL&TELEregistrering vänder sig i första hand mot elkonsulter, elkonstruktörer och installatörer. De symboler som ingår är företrädesvis upprättade enligt SS-IEC 617, även fyllda symboler för infälld installation finns under en egen flyout. En del av symbolerna innehåller attribut som är möjliga att redigera.

Programmet innehåller lätthanterliga funktioner för:

Belysning; knappen för belysning öppnar ett verktygsfält med symboler och kommandon för belysningsanläggningar. Allt som ritas med detta verktyg hamnar i lagergrupp belysning.

Kraft; Knappen för kraft öppnar ett verktygsfält med symboler och kommandon för projektering av allmän kraft. Allt som ritas med detta verktyg hamnar i lagergrupp kraft.

Kanalisation; Knappen för kanalisation öppnar ett verktygsfält med symboler och kommandon för projektering av kanalisation. Samtliga kabelstegar och kabelrännor ritas i full 3D med hjälp av block som består av solider. Även enklare 2D kanalisation kan ritas med verktygsfältet *2D Kanalisation* ritas.

EIB; Knappen för EIB öppnar ett verktygsfält med symboler och kommandon för EIB anläggningar.

Elvärme; Knappen för elvärme öppnar ett verktygsfält med symboler och kommandon för elvärmeanläggning. Allt som ritas med detta verktyg hamnar i lagergrupp elvärme.

Tele / teleregistrering är två funktioner för att rita teleanläggningar och teleregistrering. Teleregistrering har två delar en för äldre teleregistrering och en för ny teleregistrering.

Central; Knappen öppnar verktygsfältet för enlinjeschemaritning av centraler. Med knappen initiera centralritning öppnas en A4-blankett för att rita centralritning, upprättad enligt Bygghandlingar 90. Med knappen initiera kretsschema öppnas en A4 blankett för att rita kretsschema, upprättad enligt Bygghandlingar 90.

Även här finner man en hel del av smarta funktioner och en enklare variant av layoutdelen som innehåller fem basfunktioner som **väggar, väggöppningar, dörrar, fönster och isolering**.

Alla handlingar kan mängdas och man kan skapa sex olika rapporter tex. **kalkyl, specifikation, teknisk specifikation och beskrivning**.

POINT smart EI & Tele kan användas ihop med följande plattformar: AutoCAD LT, AutoCAD, AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP och AutoCAD Electrical.

Svensk distributör:

Citydata Future CAD in Sweden AB, Årstaängsvägen 1A, 4tr, 117 43 Stockholm
Tel.: 08 598 599 00, Fax: 08 598 599 90, info@futurecad.se, www.futurecad.se